

## 外部参照・ローカルモデル更新の対象オブジェクト

複数人で作業する場合は、外部参照モデル・共有モデルを使って共同作業を行います。

モデルデータの変更を反映したり、取り込みを行うには、それぞれ「参照モデル取り込み」「ローカルモデル更新」を使用しますが、対象となるオブジェクトには制限があります。

オブジェクト	参照モデル取り込み	ローカルモデル更新
敷地・周辺環境		
方位	×	○
敷地境界・地盤	○	○
イメージ下図	×	×
道路・舗装・緑地	○	○
景観地形・傾斜起伏	○	○
通り芯，基準芯	○	○
躯体工事・杭基礎工事		
躯体リスト	×	○
柱，梁，壁，スラブ，基礎 等	○	○
仮設工事		
足場マスタ	○	○
仮囲い，仮設足場 等	○	○
土工事		
地盤，山留壁，山留支保工 等	○	○
型枠工事		
型枠，支保工	○	○
工程計画		
工数算定マスタ，数量集計マスタ	×	×
工区，節，工程表 等	×	×
建物階構成・階高情報		
建物階構成・階高情報	○	○
共通		
視点	×	×
断面線，立面線，展開視点 等	×	○
カタログ部品，汎用オブジェクト 等	○	○

外部参照モデル・共有モデルの図面については、次のような制限があります。

用紙の種類	外部参照		ローカルモデル更新
	参照取り込み	用紙取り込み	
モデル内包図面	×	○	×
シートファイルの図面	×	○	×