

## 平面図



建具の幅を指定して入力する方法を教えてください。



建具を入力する際に表示される「入力点補正」ダイアログで、「1・---・2」以外の補正タイプを選びます。

1・---・2	「建具幅」を設定せず、マウスで指定した2点間を建具幅とする場合に使用します。
1・--->2	「建具幅」と「始点逃げ」を設定して入力する場合に使用します。
1<---・2	「建具幅」と「終点逃げ」を設定して入力する場合に使用します。
1<-・->2	「建具幅」を設定して、2点間の中央に入力する場合に使用します。

【補正タイプが  
「1・---・2」の場合】

【補正タイプが  
「1<--->2」以外の場合】