

「専用初期設定:斜線タイプー高度地区」を選び、高度地区1~高度地区5を設定します。
※高度地区1~高度地区5の規定についてはヘルプ参照



3

「属性変更」をクリックします。



敷地をクリックします。

5

「敷地」ダイアログの「敷地境界線属性」で高度地区に設定する No を選び、「斜線タイプ」で高度地区のタイプを選びます。

-					 		-	敷地→	<1/1>						?	\times
	<u> </u>	Ζ.	10.62 當地境界	绿	 		-									Z 🖄
								地盤面 🔽 距離	「読示」 反 境界	0.0 mr 表示	n	線タイ	ブー	-É		
						-	-	頂点	敷地境界線	<u>ş</u> .	斜線タイプ			図面表記境界線名		
						+++		1	隨地境界線	-	陇地斜線	-	Ē	隣地境界線		
						3		2	隣地境界線	Ŧ	高度地区2	-	-	隣地境界線		
	1 1 1 1 1					100		ð	网吧現齐禄	-	1 %}邓巴赤壮禄	•		隣地境界線		
	留着					罰	-	4	道路境界線	-	道路斜線1	-	Γ	道路境界線		
													,			
			- state to	me				,	OK	\$	r)til					

「斜線タイプ一覧」をクリックします。

「斜線タイプ一覧」 ダイアログの「勾配 1」や「立上 1」など、「専用初期設定 : 斜線タイプ – 高度地 区」 で設定した内容になっていることを確認して「OK」をクリックします。 「敷地」 ダイアログで「OK」 をクリックして、 ダイアログを閉じます。

							頂点 境界線属性	斜線タイプ	<u>太配1</u>	勾配2	立上1	立上2
b盤面	i 🗌 💷 🕅 m						2 陸地境界線	高度地区2 隣地斜線 道路斜線1	0.60		5000.0	
7 距离	罐表示 ☑ 境界表示	余斗線	12-1	′プ-	"覧		3 隣地境界線 4 道路境界線		1.25 •		2010	
頂点	敷地境界線	斜線タイプ										
1	隣地境界線 ▼	隣地斜線	-		隣地境界線							
2	隣地境界線 ・	高度地区2	•	Г	隣地境界紡						_	
3	隣地境界線 🔻	隣地斜線	-	Г	隣地境界級						[.]	
4	道路境界線	道路斜線1	-	1	道路境界紡		OK ++>th					

高度地区について

・都市計画法の形態規制となり、建築基準法の道路斜線・北側斜線より上位になります。 天空率は建築基準法の法律になり、高度地区は天空率適用に該当しません。