

入力画面の縮尺を印刷時の縮尺に変更する

例えば、配置図を 1/200 で作成して 1/100 で印刷する場合は、画面右下のスケールをクリックして、縮尺を 1/100 に変更します。



1

G

境界線文字や敷地距離などを変更する



・算定表や面積表は、「編集」メニューの「図形復元」で表を選択すると、表全体の大きさが変わります。

寸法文字の大きさを変更する

「図形復元」で大きさが変わらない文字は、以下の手順で大きさを変更します。



汎用入力した文字の大きさを変更する

1

「文字」メニューから「文字属性変更」を選びます。

ABC 文字	ABC 引き出し	ABC 文字
ABC あいう 複数文字 123		● ■ ■ 可法線
ぁ⇔あ 文字属性変更	a a' 切断記号	国心 ハッチング
	表入力	國國
A 検索·置換	ABC 123 取功 文字配置	2 D
ABC	A+B=C 計算式	

2

ß

文字を選択し、「文字属性変更」ダイアログの「高さ」を変更して、「OK」をクリックします。



複数の汎用入力した文字をまとめて変更するには

・「属性別選択」をクリックし、「汎用文字」を選んで「OK」をクリックすると、汎用文字がすべて選択されます。 その状態で「属性変更」をクリックし、「文字属性変更(一括)」ダイアログの「高さ」を変更して「OK」をクリ ックすると、まとめて変更できます。

