パースモニタ



パースモニタで床の目地を回転する方法を教えてくださ い。



床仕上の属性変更でハッチングパターンを「間隔 90 度」に変更 します。





床をクリックします。









「床仕上」ダイアログの「仕上」をクリックします。



-

~	-12	1:木造1路247*	•					
No	<u>م</u>	識別名	索材	床タイプ	住上		下地	
140.	717)		床		名称·播要	厚み	名称·播要	
7		玉砂利洗い出し		もりタル(土間コン)	玉砂利洗い出し	30.0	下地なし	
8								
		an_11.42	1000	一般	WPC7ローリング合板	15.0	下地站し	
9		Ju-9.99	27		t=15	15,0		
		h 1 1 00 2	10000	-	ウァションフロアー		ラワン合板	
10		2771/70/-		-180	t=2.3	3.0	t=12	
		b)) and (reberran)	10,02		ウッションフロアー		モルタル	
		クテクルノフロアー(モルタル トコピ)	2562	一般	t=2.3	3.0		
12		力^*ット	10/502		カーペット戦	15.0	ラワン合板	
			5273	<u>R</u> E	\$77-9h		t=12	
					a carera			

5

「ハッチング属性変更」ダイアログの「パターン」をクリックし、「パターン選択」ダイアログで 「一般」グループの「汎用」タブにある「間隔 90 度」を選択します。



「ハッチング属性変更」ダイアログの「角度」を確認して、「OK」をクリックします。 ※この角度で素材が回転します。任意の角度を入力することもできます。



PT LL	TOO	atterosition a	master#f±_L	¥住宅用>			?	-	
~	-ジ	1:木造1階9/7*	•						
	チェカ	識別名	素材	床タイプ	仕上		下地		
NO.					名称·播要	厚み	名称·播要		
7		玉砂利洗小出し		もルタル(土間コン)	玉砂利洗い出し	30.0	下地なし		
8									
		フローリング	1000	一般	WPC7ローリンゲ合板	15.0	下地站し	-	
a					t=15			_	
10		hein'/207-		-42	クァションフロアー	20	7 7)/合板		
10		777127117		- #x	t=2.3	0.0	t=12		
11		た	1.00	- 12	ウッションフロアー	3.0	モルタル		
		777177117 - (tww.r.20)	2.56	- 455	t=2.3				
12		the Atal	4/202	- 42	カーペット教	15.0	ラワン合板		
14		10- × 31	1223	- 45.	\$777h		t=12		
<									



「床仕上」ダイアログの「OK」をクリックします。

