

共通機能



別物件の図面を複写する方法を教えてください。




「ファイル」メニューの「他物件データ取り込み」を使用して、他の物件で作成した図面を取り込みます。

ここでは、配置図を取り込む操作を解説します。


1

配置図を開いて、「ファイル」メニューから「他物件データ取り込み」を選びます。




2

「他物件データ取り込み」ダイアログで、取り込む図面の物件を選んで「次へ」をクリックします。




3

取り込む図面を選び、「次へ」をクリックします。



4 取り込む対象の部材を確認し、「読み込み」をクリックします。

5 図面を配置する際の基準位置を指定して、マウスの左ボタンをクリックします。
※ ダイアログが開いたときは、すべての部材が選択されています。取り込まない部材は選択から外します。



6 取り込む図面の配置位置をクリックします。

