

汎用機能



付近見取り図の画像を配置する方法を教えてください。



「画像」メニューの「画像配置」を使用して、画像を配置します。

1 「画像」メニューから「画像配置」を選びます。




2 デスクトップなど特定のフォルダにある画像を配置するときは、「画像選択」ダイアログで「任意のフォルダを開きます。」をクリックします。

※ 画像ファイルの保存場所によって選ぶメニューが変わります。



3 「カラーラスタファイル読込」ダイアログで、ファイルを選び「開く」をクリックします。



4 「画像配置：(カラーラスタ)」ダイアログで画像を配置する方法を設定します。



1点	画像サイズを設定し、基準点のみ指定して配置します。	
1点+方向	画像サイズを設定し、基準点と方向を指定して配置します。	
2点	指定した2点の基準点に合わせて配置します。 指定した2点に合わせて画像サイズが変わります。	
矩形フィット	図面上で指定した矩形内に納まるように配置します。 指定した矩形の大きさに合わせて画像サイズが変わります。	

5 画像を配置します。

