

汎用機能




よく使う図や表を登録する方法を教えてください。



「2D」メニューの「登録」を使用して、2D 部品に登録できます。


1 「2D」メニューから「登録」を選びます。




2 選択方法が「要素範囲」であることを確認します。




3 登録するデータを選択して、基準点をクリックします。
ここで指定した基準点が、部品を配置する際の基準点となります。




4 「登録タイプ選択」ダイアログで「固定」を ON にして、「OK」をクリックします。



- 「部品登録」ダイアログの「グループ」で新しいグループを選び、「変更」をクリックします。
- 「グループ名称変更」ダイアログでグループ名を入力し、「OK」をクリックします。



- 部品を登録する欄を選び、「OK」をクリックします。



- 「名称変更」ダイアログで「名称」を入力し、「OK」をクリックします。

