平面図



## 外部に柱を入力する方法を教えてください。



「外部」メニューの「ポーチ」の「ポーチ柱」を使用して、外部 に柱を入力します。

※ ポーチ柱を使用すると、「一括作成」で仕上を作成する必要が ありません。


「外部」メニューから「ポーチ」の「ポーチ柱」を選びます。



7 「ポーチ柱」ダイアログの「詳細」をクリックします。



- 3 「ポーチ柱詳細設定」ダイアログでポーチ柱の属性を設定します。 ここでは、屋根下に入力するため、「屋根・庇参照」を ON にします。
- ↓ 「仕上」が ON になっていることを確認して、「OK」をクリックします。



## 5 ポーチ柱の配置位置をクリックします。

