


Q

建物区画と敷地境界線を平行にする方法を教えてください。

A

「編集」メニューの「敷地回転」で、建物区画と敷地境界線を平行にします。


※「敷地回転」コマンドを使用して敷地の回転をするときは、建物区画が作成されている必要があります。




1 「編集」メニューから「敷地回転」を選びます。



2 基準となる建物区画の辺をクリック、平行にする敷地の辺をクリックします。



3 回転の中心となる敷地の頂点をクリックします。



敷地と同時に移動するデータ

方位、敷地、傾斜敷地、三斜区画、道路、階段、塀、擁壁、スロープ、フェンス、ウッドフェンス、ウッドデッキ、外装ルーバー、手摺、飛び石、法面、簡易建物、植込、樹木、延焼線、汎用シンボル、3Dカタログ部品（エクステリア・照明機器・住宅設備・装飾パーツ・素材）、AM 部品（エクステリア・景観・その他）、3D 部品（外構・共通）