

## 配置図



玄関ポーチを建築面積表に含める方法を教えてください。




玄関ポーチの面積区画は、自動で配置されません。  
「建築面積 (矩形)」でバック図面のポーチを参照して建築面積を追加します。

1 「建築面積 (矩形)」をクリックします。



2 バック図面のポーチを参照して、追加する矩形の面積区画の対角線をクリックします。



3 「表」メニューから「建築面積表自動作成」を選びます。



4 確認画面で「はい」をクリックします。

