


配置図

Q


階段部分に吹抜の床面積区画が自動配置される理由を教えてください。

A

吹抜など床仕上のない部屋には吹抜の区画が自動配置されますが、部屋が「階段」(床仕上がOFF)の場合、階段シンボルが入力されていないと吹抜区画が配置されます。



【2階平面図に階段シンボルが入力されていない場合】




【2階平面図に階段シンボルが入力されている場合】

階段を入力して床面積区画を再配置する方法

1

2階平面図にて「階段」メニューの「階段階複写」を使って階段を複写します。

※ 1階平面図に階段が入力されていない場合は階段を入力後、2階平面図に階段を複写してください。



【2階平面図】

2 2階床面積求積図を再作成します。

床面積自動配置 ? X

参照階 2階

- R階を小屋裏として登録
- 小屋裏収納タイプを小屋
- 外部部屋を対象とする
- 面積表を作成する
- 分割して登録する
- 部屋毎に登録する
- 増設箇所を考慮する

OK キャンセル

床面積自動配置

面積区画および面積表が既に入力されています。
削除してから、面積区画を配置します。
よろしいですか？

はい いいえ

床面積表<2階>			
	形状	計算式	面積
(A1)	矩形	3.640×1.820	6.624800
(A2)	矩形	7.280×6.370	46.373800
(A3)	矩形	3.640×0.910	3.312400
(A4)	吹抜け	3.640×1.820	-6.624800
面積	計(m ²)		49.68
	(坪)		15.02

【2階床面積求積図】