

商品	図面 作れるコンテンツ	拡張子	コマンド位置	保存先フォルダ名 (アップローダー)
ATZ				
共通				
	平面図などのCAD	fcax2d	[ファイル] - [ファイル書き出し] - [ARCHI Box 2D書き出し]	ARCHI Box 2D
	平面図などのCAD	JWW, JWC, DXF, DWG	[ファイル] - [ファイル書き出し] - [DXF/DWG書き出し] [JW-CAD書き出し]	汎用
処理選択				
	間取りや立面などのCAD (一般タブ)	fcax2d	[ARCHI Box・TREND Netアップロード] - [プレゼンBoxを開く]	プレゼンBox
	画像 (外観パース・内観パースタブなど)	bmp, jpg, png	[ARCHI Box・TREND Netアップロード] - [プレゼンBoxを開く]	プレゼンBox
	ARCHI Box 3D (自動)	fcax3d	[ARCHI Box・TREND Netアップロード] - [プレゼンBoxを開く]	ARCHI Box 3D
	ieKuru (自動)	xv3	[ARCHI Box・TREND Netアップロード] - [プレゼンBoxを開く]	ieKuru
	iePon (自動)	pon	[ARCHI Box・TREND Netアップロード] - [プレゼンBoxを開く]	iepon
パースモニタ (パーススタジオ)				
	パース (プレゼンBoxに保存)	bmp, jpg, png	[画像印刷/保存] [ファイル] - [プレゼンBoxを開く]	プレゼンBox
	パース (プレゼンフォルダに保存: 従来の機能)	bmp, jpg, png	[画像印刷/保存] の [保存]	プレゼンフォルダ
	パノラマ画像	pnr	[画像印刷/保存]	プレゼンフォルダ
	プレゼンデザイナー用のデータ作成 (パノラマ画像一括、切り替え画像、オブジェクトVR)	pnz, png, vrz	[ファイル] - [ARCHITRENDプレゼンデザイナー-HTML5連携]	HTML5コンテンツ
	ARCH Box 3D	fcax3d	[ファイル] - [ARCHI Box 3Dデータ作成]	fcax3d
	ieKuru	xv3	[ファイル] - [ieKuruデータ作成]	ieKuru
	iepon	pon	[ファイル] - [ieponデータ作成]	iepon
日当たりシミュレーション				
	積算マップ (平面)	bmp, jpg, png	[積算時間マップ作成] の [プレゼンBox]	プレゼンBox
	積算マップ (平面) (プレゼンフォルダに保存: 従来の機能)	bmp, jpg	[積算時間マップ作成] の [画像保存]	プレゼンフォルダ
	日当たり鳥瞰パース	bmp, jpg, png	[ファイル] - [プレゼンBoxを開く]	プレゼンBox
	日当たり鳥瞰パース	bmp, jpg, png	[ファイル] - [画像印刷/保存]	プレゼンフォルダ
	シミュレーション動画	mp4	[AVIファイル作成]	プレゼンフォルダ
風向シミュレーション				
	風向マップ (平面、立体とも)	bmp, jpg, png	[風向マップ画像作成] の [プレゼンBoxに登録]	プレゼンBox
	シミュレーション動画	mp4	[AVIファイル作成]	プレゼンフォルダ
太陽光発電シミュレーション				
	パース (プレゼンBoxに保存)	bmp, jpg, png	[画像印刷/保存] [ファイル] - [プレゼンBoxを開く]	プレゼンBox
	パース (プレゼンフォルダに保存: 従来の機能)	bmp, jpg, png	[画像印刷/保存] の [保存]	プレゼンフォルダ
構造パース (基礎伏、床伏など)				
	パース (プレゼンBoxに保存)	bmp, jpg, png	[画像印刷/保存] [ファイル] - [プレゼンBoxを開く]	プレゼンBox
	パース (プレゼンフォルダに保存: 従来の機能)	bmp, jpg, png	[画像印刷/保存] の [保存]	プレゼンフォルダ
構造パースモニタ・施工図パースモニタ				
	ARCH Box 3D	fcax3d	[ファイル] - [ARCHI Box 3Dデータ作成]	fcax3d
図面印刷				
	ARCHI Box 2D	fcax2d	[ARCHI Box 2Dエクスポート]	ARCHI Box 2D
P-style				
	パース、間取り	bmp, jpg, png, tif	[ファイル] - [エクスポート]	P-style
プレゼンデザイナー				
	プレゼンデータ (PDF)	pdf	[出力] - [PDF出力]	初期値がマイドキュメントなので、物件No以下の「プレゼン」フォルダに保存するとアップローダーに表示できません
	プレゼンデータ (パワーポイント)	ppt	[出力] - [PowerPoint出力]	プレゼンデザイナー
	プレゼンデータ (HTML5)	fz	[出力] - [HTML5出力]	プレゼンデザイナー
リアルウォーカー (ATZEROから)				
	動画	mp4	[ムービー出力]	リアルウォーカー
	パノラマ動画	pnm	[ムービー出力]	リアルウォーカー

スナップショット	bmp、jpg、png、 pnr	[スナップショット]	リアルウォーカー
EXE出力	exe	[ファイル] - [EXE形式でエクスポート]	リアルウォーカー

商品	図面 作れるコンテンツ	拡張子	コマンド位置	保存先 (アップローダー)
VirtualHousePlanning				
	プラン			
	CAD (平面)	fcax2d	[確認] - [画像一括] の [平面] タブ	プレゼン画像
	画像	jpg	[確認] - [画像一括] の [立面] [外観] [鳥瞰] タブ [確認] - [レンダリング] [確認] - [画像保存]	プレゼン画像
	動画	mp4	[確認] - [アニメーション]	プレゼン画像
	ARCHI Box 3D (立体)	fcax3d	[確認] - [画像一括] の [ARCHI Box 3D] タブ	ARCHI Box 3D
	ieKuru (立体)	xv3	[確認] - [画像一括] の [ieKuru] タブ	ieKuru
	iePon (立体)	pon	[確認] - [画像一括] の [iePon] タブ	iepon
	ボード			
	PDF (プレゼンボードイメージ)	pdf	[ボード]に切り替え、 [処理] - [ボードのPDF出力]	プレゼン画像
リアルウォーカー (VHから)				
	動画	mp4	[ムービー出力]	リアルウォーカー
	パノラマ動画	pnrm	[ムービー出力]	リアルウォーカー
	スナップショット	bmp、jpg、png、 pnr	[スナップショット]	リアルウォーカー
	EXE出力	exe	[ファイル] - [EXE形式でエクスポート]	リアルウォーカー